

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie informacje podane w tym podręczniku, takie jak sformułowania, zdjęcia i wykresy, są własnością firmy Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (zwaną dalej „EZVIZ”). Zabronione jest powielanie, modyfikowanie, tłumaczenie lub rozpowszechnianie niniejszego podręcznika użytkownika (zwanego dalej „podręcznikiem”), częściowo lub w całości, niezależnie od metody, bez uprzedniego uzyskania zezwolenia od firmy EZVIZ. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, firma EZVIZ nie udziela żadnych gwarancji i nie składa żadnych deklaracji, jawnych lub dorozumianych, dotyczących podręcznika.

Opis podręcznika

Podręcznik zawiera instrukcje dotyczące korzystania z produktu i obchodzenia się z nim. Zdjęcia, rysunki, wykresy i pozostałe informacje zamieszczono w tym dokumencie wyłącznie dla celów informacyjnych i opisowych. Informacje zamieszczone w podręczniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia w związku z aktualizacjami oprogramowania układowego lub w innych okolicznościach. Najnowsza wersja jest dostępna w witrynie internetowej EZVIZ™ (<http://www.eviz.com>).

Historia wersji

Nowe wydanie – styczeń 2024

Znaki towarowe

EZVIZ™, , oraz inne znaki towarowe i logo EZVIZ są własnością firmy EZVIZ w różnych jurysdykcjach. Inne znaki towarowe i logo, użyte w tej publikacji, należą do odpowiednich właścicieli.

Zastrzeżenia prawne

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIAZUJĄCE PRAWO OPISANY PRODUKT ORAZ ZWIĄZANE Z NIM WYPOSAŻENIE, OPROGRAMOWANIE APLIKACYJNE I OPROGRAMOWANIE UKŁADOWE SĄ UDOSTĘPNIANE NA ZASADACH „AS IS” BEZ GWARANCJI BRAKU USTEREK I BŁĘDÓW („WITH ALL FAULTS AND ERRORS”), A FIRMA EZVIZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, TAKICH JAK GWARANCJA PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, DOSTATECZNEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I OCHRONY PRAW STRON TRZECICH. NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI FIRMA EZVIZ, JEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, KIEROWNICTWO, PRACOWNICY I AGENCI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY SPECJALNE, NASTĘPCZE, UBOCZNE LUB POŚREDNIE, TAKIE JAK STRATA OCZEKIWANYCH ZYSKÓW Z DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ ALBO STRATA DANYCH LUB DOKUMENTACJI, ZWIĄZANE Z UŻYCIEM TEGO PRODUKTU, NAWET JEŻELI FIRMA EZVIZ ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA STRAT TEGO TYPU.

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY EZVIZ ZA WSZELKIE SZKODY ZWIĄZANE Z PRODUKTEM NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ CENY ZAKUPU PRODUKTU Z PIERWSZEJ RĘKI.

FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZRANIENIE OSÓB LUB USZKODZENIE MIENIA NA SKUTEK PRZERW W DZIAŁANIU PRODUKTU LUB ZAKOŃCZENIA ŚWIADCZENIA USŁUG W NASTĘPUJĄCYCH OKOLICZNOŚCIACH: (a) INSTALACJA LUB UŻYTKOWANIE NIEZGODNE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA, (b) OCHRONA INTERESU NARODOWEGO LUB PUBLICZNEGO, (c) OKOLICZNOŚCI UZNAWANE ZA SIŁĘ WYŻSZĄ W ASPEKcie PRAWNYM, (d) DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKA LUB OSÓB TRZECICH, ŁĄCZNIE Z UŻYCIEM MIĘDZY INNYMI PRODUKTÓW, OPROGRAMOWANIA LUB APLIKACJI STRON TRZECICH.

W PRZYPADKU PRODUKTU Z DOSTĘPEM DO INTERNETU UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z PRODUKTU NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE PRODUKTU, NIEAUTORYZOWANE UJAWNIE NIE DANYCH OSOBOWYCH ALBO INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z ATAKU CYBERNETYCZNEGO LUB HAKERSKIEGO, DZIAŁANIA WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH ZAGROZEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W INTERNECIE. FIRMA EZVIZ ZAPEWNI JEDNAK POMOC TECHNICZNĄ W ODPOWIEDNIM CZASIE, JEŻELI BĘDZIE TO WYMAGANE. PRZEPISY DOTYCZĄCE MONITORINGU I OCHRONY DANYCH SĄ ZALEŻNE OD JURYSDYKCJI. PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI OBOWIAZUJĄCYMI W DANEJ JURYSDYKCJI, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PRODUKT JEST UŻYWANY ZGODNIE Z PRAWEM. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU UŻYCIA TEGO PRODUKTU DO CELÓW NIEZGODNYCH Z PRAWEM.

W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ Z OBOWIAZUJĄCYM PRAWEM WYŻSZY PRIORYTET BĘDZIE MIAŁO OBOWIAZUJĄCE PRAWO.

Spis treści

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	1
Wprowadzenie	2
1. Zawartość pakietu z produktem	2
2. Ogólne	2
3. Podstawowe informacje	3
Etykieta identyfikacyjna.....	4
Konfiguracja	4
1. Pobieranie aplikacji EZVIZ	4
2. Połączenia	5
3. Instalacja	8
4. Łączenie wideodomofonu EZVIZ ze smartfonem	11
4. Konfigurowanie tagów RFID.....	11
5. Różne metody odblokowania	12
Wyświetlanie obrazu z urządzenia w aplikacji EZVIZ	13
1. Podgląd na żywo panelu domofonu	13
2. Ustawienia	14
EZVIZ Connect.....	15
1. Korzystanie z asystenta Amazon Alexa.....	15
2. Korzystanie z asystenta Google.....	16
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	17
Inicjatywy dotyczące korzystania z produktów wideo.....	18

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



Ważne!


1. Przed zainstalowaniem lub użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać podręcznik użytkownika.
2. W przypadku instalowania tego produktu dla strony trzeciej należy przekazać użytkownikowi podręcznik lub jego kopię.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:


1. Aby bezpiecznie korzystać z tego urządzenia, instalatorzy, użytkownicy i technicy powinni przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, podanych w tym podręczniku.
2. W tekście rozmieszczono niezbędne ostrzeżenia i symbole ostrzegawcze.
3. Produkt należy skonfigurować zgodnie z odpowiednimi standardami obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest zainstalowany.

Wprowadzenie

1. Zawartość pakietu z produktem



Wyświetlacz (2 szt.)
Ekran dotykowy o przekątnej 7 cali



Uchwyt ścienny do wyświetlacza (2 szt.)




Zasilacz do wyświetlacza (2 szt.)



Panel domofonu (dzwonek drzwiowy)
z osłoną przeciwdeszczową (1 szt.)



Szablon otworów dla panelu domofonu
(1 szt.)



Szablon otworów do wyświetlacza (2
szt.)



Wkrętak (1 szt.)



Tagi (6 szt.)




Zestaw śrub (3 szt.)



Przewód połączeniowy
gniazda zasilania 24 V DC
(2 szt.)



Etykieta identyfikacyjna (2 szt.)



Przewody i łączka przewodów
(2 szt.)



Informacje dotyczące przepisów
(2 szt.)



Skrócony podręcznik
użytkownika (2 szt.)


2. Ogólne

Zestaw jest idealnym systemem domofonowym podłączonym do Internetu dla dwóch rodzin dzielących wspólne wejście główne. Zawiera wspólny panel domofonu z dwoma oddzielnymi przyciskami połączenia i dwa niezależne wyświetlacze wewnętrzne, które każda rodzina może używać do zarządzania dostępem do domu. Umożliwia również prostsze sposoby zdalnego udzielania dostępu za pośrednictwem aplikacji EZVIZ, oferując różne opcje odblokowania, takie jak skanowanie kodu QR lub korzystanie z karty RFID. Dodatkowo zapewnia funkcje zwiększające bezpieczeństwo do monitorowania działań za pomocą alertów mobilnych w czasie rzeczywistym.


Aby optymalnie korzystać z systemu, należy uważnie przeczytać ten podręcznik użytkownika.

3. Podstawowe informacje

Monitor



Panel domofonu (dzwonek drzwiowy)



- Naciśnięcie przycisku dzwonka drzwiowego powoduje włączenie brzęczyka wyświetlacza i wyświetlenie obrazu wideo.
- Aby zmienić etykietę identyfikacyjną we wsporniku etykiety identyfikacyjnej, wyciągnij wspornik z lewej strony urządzenia.

Nazwa	Opis
Złącze zasilania	Zasilanie wyświetlacza.
Przycisk włączania/ wyłączania ekranu	- Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć ekran. - Naciśnij i przytrzymaj przez osiem sekund, aby ponownie uruchomić wyświetlacz.
Gniazdo karty microSD	Włóż kartę microSD (sprzedawaną osobno) do tego gniazda i zainicjuj ją w aplikacji EZVIZ przed jej użyciem. Zalecana karta: Klasa 10; maksymalna pojemność 512 GB.

Etykieta identyfikacyjna

- Etykieta identyfikacyjna została wklejona do panelu domofonu i można bezpośrednio ją podpisać.
- W pakiecie z produktem dostarczane są dwie dodatkowe etykiety identyfikacyjne, które należy zachować.
- Można usunąć etykietę identyfikacyjną i przymocować zamiast niej nową etykietę.
- Jeżeli nie chcesz przyklejać etykiety identyfikacyjnej, możesz wpisać nazwisko bezpośrednio na jej wsporniku.
- W aplikacji EZVIZ można włączyć podświetlenie wspornika etykiety identyfikacyjnej.
- Zalecamy wyciągnięcie wspornika etykiety identyfikacyjnej i podpisanie jej przed zainstalowaniem panelu domofonu na osłonie przeciwdeszczowej.

Konfiguracja

Wykonaj poniższe kroki, aby skonfigurować urządzenie:

- Pobierz aplikację EZVIZ i zaloguj się do swojego konta aplikacji EZVIZ.
- Podłącz urządzenie.
- Zainstaluj panel domofonu i wyświetlacz.
- Dodaj wyświetlacz do swojego konta EZVIZ.

1. Pobieranie aplikacji EZVIZ

- Połącz telefon komórkowy z siecią Wi-Fi (zalecane).
- Wyszukaj „EZVIZ” w witrynie internetowej App Store lub Google Play™, aby pobrać i zainstalować aplikację EZVIZ.
- Uruchom aplikację i zarejestruj konto użytkownika EZVIZ.




- ❗ Jeżeli używasz już tej aplikacji, upewnij się, że jest to najnowsza wersja. Aby dowiedzieć się, czy dostępna jest aktualizacja, wyszukaj „EZVIZ” w witrynie internetowej App Store.

2. Połączenia

Nie wolno umieszczać przewodów wideodomofonu w pobliżu przewodów zasilania, ponieważ może to spowodować zakłócenia i nieprawidłowe funkcjonowanie.

⚠ Ostrzeżenie: Niezależnie od okoliczności nie wolno powielać przewodów w celu uzyskania większego zbiorczego przekroju poprzecznego.



⚠ Ostrzeżenie: Przed podłączeniem zasilacza do gniazda sieci elektrycznej należy upewnić się, że wszystkie przewody są prawidłowo podłączone.

Po przygotowaniu otworu z wyprowadzonym przewodem zasilającym 24 V DC można zamontować wyświetlacz nad tym otworem i podłączyć go do zasilania (**24 V DC**) za pomocą przewodu połączeniowego gniazda zasilania 24 V DC tak, aby zakryć wszystkie przewody.



Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby podłączyć przewody. W przeciwnym razie może to spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.

1. Podłącz **czerwony przewód (+24 V DC)** przewodu połączeniowego gniazda zasilania 24 V DC do żyły **+24 V DC** przewodu wyprowadzonego ze ściany.
2. Podłącz **czarny przewód (uziemiający)** od przewodu połączeniowego gniazda zasilania 24 V DC do przewodu **uziemiającego** w ścianie.

Przewód połączeniowy gniazda zasilania 24 V DC

Czerwony (+24 V DC)


Czarny (masa)

połączyć z

Przewód zasilający wyprowadzony ze ściany

Przewód +24 V DC

Podłoga



⚠ Ostrzeżenie: Przed podłączeniem wtyku na drugim końcu przewodu połączeniowego gniazda zasilania 24 V DC do złącza zasilania monitora należy upewnić się, czy wszystkie żyły są podłączone prawidłowo.

1-1 Schemat połączeń

	Ø 2 x 0,75 mm ²	Ø 2 x 1,5 mm ²	Skrętka
	0 – 50 m	0 – 100 m	maks. 120 m
	1 – 10 m	1 – 10 m	1 – 10 m

2.1. Podłączanie wideodomofon (wyświetlacz, panel domofonu)

Podłącz prawidłowo przewody zgodnie ze schematem połączeń (1-1). Podłącz zaciski DB- i DB+ wyświetlacza do zacisków DB- i DB+ panelu domofonu.

2.2. Podłączanie elektrozaczepu lub zamka


Podłącz bezpośrednio do zacisków LOCK- i LOCK+ na tylnej stronie panelu domofonu.

Etykiętę ze schematem połączeń umieszczono na tylnej stronie panelu domofonu.

ⓘ Ta funkcja jest dostępna tylko podczas wyświetlania obrazu wideo ze źródła zewnętrznego. Wyświetlany jest wskaźnik potwierdzający.

⚠ Ważne: Aby umożliwić otwieranie elektrozaczepu lub zamka przy użyciu wideodomofonu, należy spełnić dwa następujące warunki:

1. Zamówiony elektrozaczep lub zamek musi mieć pamięć mechaniczną .
 2. Zasilanie elektrozawodu lub blokady nie może przekraczać 12 V / 1,1 A
- Jeżeli zasilanie elektrozawodu lub blokady przekracza 12 V / 1,1 A, należy skorzystać z poniższej konfiguracji.



2.3. Podłączanie silnika bramy

Podłącz przewody silnika bramy bezpośrednio do zacisków GATE- i GATE+ na tylnej stronie panelu domofonu. Styk bezprądowy panelu domofonu umożliwia podłączenie przycisku służącego do obsługi bramy automatycznej.

i Ta funkcja jest dostępna tylko podczas wyświetlania obrazu wideo ze źródła zewnętrznego. Wyświetlany jest wskaźnik potwierdzający.

⚠ Ważne: Zdolność wyłączeniowa sterowania bramą: 12 V / 2 A.

2.4. Włączanie zasilania wyświetlacza

Podłącz wyświetlacz do zasilacza podłączonego do gniazda sieci elektrycznej (100–240 V AC).

- i** • Ekran jest automatycznie włączany po podłączeniu wyświetlacza do źródła zasilania.
- Gniazdo sieci elektrycznej powinno być zainstalowane w pobliżu zasilacza i powinno być łatwo dostępne.

⚠ Ważne: Jeśli przewody w domu nie mogą być dobrze podłączone do bloków zacisków z tyłu urządzenia (wyświetlacz i panel domofonu), na przykład:

Pytanie: Co zrobić, gdy średnica przewodów jest zbyt duża lub używany jest przewód BVR, którego nie można lutować?

Odpowiedź: Zaleca się wypróbowanie jednego z poniższych rozwiązań.

- **Opcja 1:** Użyj narzędzia do ściągania izolacji, aby dostosować grubość przewodu.

Przed	Rozwiązanie	Po
		 Podłącz zakończenie przewodu do zacisku

- **Opcja 2:** Podłącz przewody do zacisków przy użyciu łączników dostarczonych w pakiecie z produktem.

Przed	Rozwiązanie	Po
		 Podłącz zakończenie przewodu do zacisku

3. Instalacja



Advice and important instructions:


- Jeżeli produkt jest testowany przed instalacją, nie wolno wykonywać testu z panelem domofonu i wyświetlaczem znajdującym się w tym samym pomieszczeniu, ponieważ wideodomofon może powodować sprzężenie audio (ciągły dźwięk o wysokiej częstotliwości) w takiej konfiguracji.
- Należy chronić obiektyw domofonu przed bezpośrednim światłem słonecznym i światłem odbitym od innych obiektów.

Porada: Zalecamy użycie podczas podłączania przewodów osłony zabezpieczającej przed uszkodzeniem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.


- Aby w przypadku modelu EZVIZ optymalnie korzystać z funkcji Wi-Fi wyświetlacza, należy sprawdzić, czy sieć Wi-Fi jest dostępna w wybranej lokalizacji instalacji.

3.1. Instalacja panelu domofonu


- 1** Usunąć śruby z dolnej części panelu domofonu i pochylić go do przodu.




- 2** Wyciągnij wspornik etykiety identyfikacyjnej i podpisz ją, a następnie włóż z powrotem.




- 3** Obiektyw panelu musi znajdować się na wysokości około 1,6 metra.



- 4** Ułóż szablon otworów, przełóż przewody przez otwory w szablonie i osłonie przeciwdeszczowej, a następnie przymocuj osłonę do ściany wkrętami w kołkach rozporowych.



- 5 Podłącz przewody do zacisków panelu domofonu zgodnie ze schematem połączeń 1-1 (użyj wkrętaka dostarczonego w pakiecie z produktem).




- 6 Przymocuj panel domofonu w osłonie przeciwdeszczowej.



- 7 Ponownie wkręć śruby mocujące za pomocą wkrętaka (w zestawie).




Ważne: Aby uzyskać lepszą jakość obrazu, przed użyciem oderwij folię ochronną z panelu domofonu.




Porada: Przewody należy umieścić w osłonach zabezpieczających przed uszkodzeniem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

3.2. Instalacja wyświetlacza


- 1 Ustaw szablon otworów dla wyświetlacza na wysokości około 1,60 metra ponad podłogą.




- 2 Poprowadź przewody wychodzące z panelu domofonu przez otwory w szablonie otworów i uchwycie ściennym, a następnie przymocuj uchwyt ścienny za pomocą kołków rozporowych i śrub do ściany.



- 3 Połącz przewody wyjściowe panelu domofonu i podłącz zasilacz do złącza zasilania na tylnym panelu wyświetlacza (nie podłączaj zasilacza do gniazda sieci elektrycznej).



- 4 Umieść wyświetlacz w uchwycie ściennym.




- 5 Podłącz zasilacz do gniazda sieci elektrycznej.



⚠ Ostrzeżenie: Podczas instalacji nie wolno podawać zasilania do gniazda sieci elektrycznej.

3.3. Instalacja karty microSD (opcjonalna)

1. Umieść kartę microSD (sprzedawaną oddzielnie) w gnieździe w sposób przedstawiony na poniższym rysunku.




i Aby korzystać z zainstalowanej karty microSD, należy ją zainicjować w aplikacji EZVIZ.

2. Naciśnij przycisk „Lista nagrań” w oknie „Ustawienia urządzenia” w aplikacji EZVIZ, aby sprawdzić stan karty SD.
3. Jeżeli wyświetlany jest stan karty pamięci „Niezainicjowana”, naciśnij przycisk, aby ją zainicjować.


i Stan zostanie zmieniony na **Normalny** i możliwy będzie zapis nagrań wideo.

4. Łączenie wideodomofonu EZVIZ ze smartfonem

1. Naciśnij przycisk „Przycisk włączania/wyłączania ekranu”, aby włączyć ekran.



2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie przez kreatora, aby połączyć wyświetlacz z siecią Wi-Fi (zalecane).
3. Zaloguj się do konta aplikacji EZVIZ przy użyciu smartfonu, a następnie naciśnij przycisk „+” w prawym górnym rogu ekranu głównego, aby wyświetlić ekran skanowania kodu QR.
4. Zeskanuj kod QR widoczny na ekranie wyświetlacza.



5. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora aplikacji EZVIZ, aby dodać wyświetlacz do aplikacji.

- ❗ Jeżeli połączenie wyświetlacza z siecią Wi-Fi nie powiedzie się lub ten krok (1/2 na ekranie) zostanie pominięty, może wykonać konfigurację Wi-Fi przy użyciu aplikacji EZVIZ:
 - 1) Połącz smartfon z siecią Wi-Fi (zalecane).
 - 2) Zaloguj się do aplikacji EZVIZ, a następnie zeskanuj kod QR wyświetlany na ekranie.
 - 3) Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora aplikacji EZVIZ, aby wykonać konfigurację Wi-Fi i dodać wideodomofon do aplikacji EZVIZ.

4. Konfigurowanie tagów RFID

1) Dodawanie tagów RFID:

Po włączeniu urządzenia po raz pierwszy należy koniecznie skonfigurować tagi w aplikacji EZVIZ:

1. Zaloguj się do swojego konta aplikacji EZVIZ.
2. Przejdź do strony ustawień panelu domofonu, wybierz Ustawienia odblokowania > Zarządzanie kartami > Dodaj karty.
3. Skonfiguruj nazwę karty, a następnie naciśnij przycisk „Następny krok”.
4. Ustaw termin ważności, a następnie naciśnij przycisk „Następny krok”.
5. Umieść tag RFID w obszarze czytnika. Wskaźnik dzwonka drzewiowego mignie trzy razy, sygnalizując pomyślne dodanie tagu.
6. Naciśnij przycisk „Zakończ”.

2) Usuwanie tagów RFID

1. Zaloguj się do swojego konta aplikacji EZVIZ.
2. Przejdź do strony ustawień panelu domofonu, wybierz Ustawienia odblokowania > Zarządzanie kartami.
3. Naciśnij, aby wybrać kartę, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz „Usuń” -> „OK”, aby usunąć kartę.

5. Różne metody odblokowania

(1) Otwieranie bramy/drzwi przy użyciu przycisku na wyświetlaczu

1. Wyświetl menu główne na wyświetlaczu
2. Naciśnij przycisk  lub , aby odblokować zamek lub bramę.

(2) Otwieranie bramy/drzwi przy użyciu aplikacji EZVIZ

1. Zaloguj się do swojego konta aplikacji EZVIZ.
2. Wyświetl ekran podglądu na żywo z panelu domofonu, a następnie dotknij przycisku  lub , aby otworzyć zamek lub bramę.

(3) Otwieranie bramy/drzwi przy użyciu inteligentnego tagu RFID

• Odblokowanie elektrozaczepu/zamka:

Szybko przesuń wstępnie zaprogramowany tag w obszarze czytnika RFID. Krótki sygnał dźwiękowy potwierdza otwarcie elektrozaczepu/zamka.

• Odblokowanie silnika bramy:

Utrzymaj tag przez co najmniej trzy sekundy w obszarze czytnika RFID. Krótki sygnał dźwiękowy potwierdza otwarcie bramy.

(4) Otwórz bramę/drzwi za pomocą kodu QR

1. Zaloguj się do swojego konta aplikacji EZVIZ.
2. Przejdź do strony Ustawienia panelu domofonu, wybierz Ustawienia odblokowania > Zarządzanie kodami QR > Dodaj kod QR.
3. Ustaw nazwę karty i wybierz „Dalej”.
4. Ustaw termin ważności i wybierz „Dalej”.
5. Wybierz, czy chcesz odblokować zamek, drzwi, czy jedno i drugie, a następnie kliknij Dalej, aby wygenerować kod QR.
6. Udostępnij kod QR swojemu gościowi.
7. Wyrównaj kod QR z obiektywem panelu domofonu, zachowując odległość około 10 cm. Krótki sygnał dźwiękowy potwierdzi otwarcie bramy.


 Trzy krótkie sygnały dźwiękowe sygnalizują błąd otwierania blokady/bramy.

Wyświetlanie obrazu z urządzenia w aplikacji EZVIZ

i Wygląd aplikacji może być inny po aktualizacji wersji, dlatego należy korzystać z dokumentacji aplikacji zainstalowanej w telefonie.

1. Podgląd na żywo panelu domofonu

Po uruchomieniu aplikacji EZVIZ wyświetlana jest poniższa strona urządzenia. Można wyświetlać podgląd na żywo z dźwiękiem, wykonywać zdjęcia, nagrywać wideo i wybierać rozdzielczość wideo.



i Przesuń palec w lewo i w prawo na ekranie, aby wyświetlić więcej ikon.

Ikona	Opis
	Udostępnij. Udostępnianie urządzenia.
	Ustawienia. Wyświetlanie lub zmiana ustawień urządzenia.
	Okno podręczne. Obraz wideo można wyświetlać na tle innej używanej aplikacji.
	Wyświetlanie pełnoekranowe. Dotknij, aby włączyć wyświetlacz pełnoekranowy obrazu z kamery.
	Zdjęcie. Wykonanie zdjęcia.
	Nagrywaj. Ręczne rozpoczęcie/kończenie nagrywania.
	Rozmowa. Naciśnij ikonę, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozmawiać z osobami znajdującymi się przed drzwiami.
	Odblokowanie/otwieranie. Naciśnij, aby odblokować elektrozaczep lub zamek.
	Odblokowanie bramy. Naciśnij, aby odblokować bramę.
	Rozdzielczość. W razie potrzeby wybierz rozdzielczość wideo.
	Pobliskie urządzenia. Naciśnij, aby sprawdzić urządzenia znajdujące się w pobliżu.
	Wskazówka. Dotknij, aby wyświetlić więcej informacji o urządzeniu.
	Rekonfiguracja. Zmienia sekwencję wszystkich powyższych funkcji.

i Aby uzyskać więcej informacji, należy skorzystać z dokumentacji danego interfejsu.

2. Ustawienia

Na stronie ustawień można konfigurować ustawienia systemu.

Ustawienie	Opis
Nazwa	Naciśnij, aby edytować nazwę urządzenia.
Ustawienia odblokowania	Możesz zarządzać swoimi kartami i wygenerować tymczasowy kod QR odblokowujący dla gości.
Detekcja inteligentna	Wybór typu detekcji dla urządzenia.
Powiadamanie o komunikatach	Zarządzanie powiadamianiem o wiadomościach urządzenia i aplikacji EZVIZ.
Ustawienia audio	Zmiana ustawień dźwięku urządzenia.
Ustawienia obrazu	Zmiana ustawień obrazu urządzenia.
Ustawienia ekranu	Dostosowanie jasności ekranu i czasu automatycznego blokowania ekranu.
Ustawienia oświetlenia	Zmiana ustawień oświetlenia urządzenia.
Lista nagrań	Informacje o stanie karty pamięci urządzenia.
Ustawienia prywatności	Możesz szyfrować swoje filmy z użyciem hasła szyfrowania oraz dostosowywać obszar prywatny tutaj.
Ustawienia sieciowe	Nazwa i stan połączenia Wi-Fi.  Jeżeli konieczna jest zmiana sieci Wi-Fi urządzenia, przejdź na ekran i wybierz Ustawienia -> Sieć i godzina -> Bieżąca sieć Wi-Fi, a następnie naciśnij przycisk sieci Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć.
Informacje o urządzeniu	Wyświetlanie informacji o urządzeniu.
Więcej	Tutaj możesz włączyć autoryzację terminala i zarządzać swoim klientem.
Uruchom urządzenie ponownie	Naciśnij, aby ponownie uruchomić urządzenie.
Usuń urządzenie	Naciśnij, aby usunąć urządzenie z aplikacji EZVIZ.

1. Korzystanie z asystenta Amazon Alexa

Ta procedura umożliwia sterowanie urządzeniami EZVIZ przy użyciu asystenta Amazon Alexa. W przypadku problemów z tą procedurą, zobacz **Rozwiązywanie problemów**.

Zanim rozpoczniesz, upewnij się, że spełnione są następujące warunki:

1. Urządzenia EZVIZ są połączone z aplikacją EZVIZ.
2. Opcje „Szyfrowanie wideo” i „Audio” na ekranie „Ustawienia urządzenia” w aplikacji EZVIZ są wyłączone.
3. Dostępne jest urządzenie obsługujące asystenta Alexa, takie jak Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (wszystkie generacje), moduł Fire TV (tylko druga generacja) lub telewizor inteligentny Fire TV Edition.
4. Aplikacja Amazon Alexa jest zainstalowana na urządzeniu inteligentnym i konto zostało utworzone.

Aby sterować urządzeniami EZVIZ przy użyciu asystenta Amazon Alexa:

1. Otwórz aplikację Alexa i wybierz pozycję „Umiejętności i gry” z menu.
2. Na ekranie „Umiejętności i gry” wyszukaj „EZVIZ”. Zostaną wyświetlone umiejętności EZVIZ.
3. Wybierz umiejętność urządzenia EZVIZ, a następnie naciśnij pozycję **ZEZWÓL NA UŻYCIĘ**.
4. Wprowadź nazwę użytkownika EZVIZ i hasło, a następnie naciśnij przycisk **Zaloguj**.
5. Naciśnij przycisk **Autoryzuj**, aby zezwolić asystentowi Alexa na dostęp do konta EZVIZ. Dzięki temu będzie on mógł sterować urządzeniami EZVIZ.
6. Po wyświetleniu komunikatu „EZVIZ has been successfully linked” (Powiązanie EZVIZ powiodło się) naciśnij przycisk **DISCOVER DEVICES** (Wykryj urządzenia), aby zezwolić asystentowi Alexa na wykrycie wszystkich Twoich urządzeń EZVIZ.
7. Wyświetl ponownie menu aplikacji Alexa i wybierz pozycję „Urządzenia”, aby wyświetlić wszystkie swoje urządzenia EZVIZ.

Polecenia głosowe

Nowe urządzenie inteligentne można wykryć przy użyciu menu „Dom inteligentny” (Smart Home) aplikacji Alexa lub przy użyciu poleceń głosowych asystenta Alexa.

Po wykryciu urządzenia można sterować nim przy użyciu poleceń głosowych. Można wypowiadać proste polecenia głosowe dla asystenta Alexa.

Odpowiadanie na pytania z panelu domofonu EZVIZ przy użyciu asystenta Alexa

Po połączeniu panelu domofonu EZVIZ z urządzeniem obsługującym asystenta Alexa można rozmawiać z osobami odwiedzającymi przy użyciu urządzenia Echo lub Fire TV.

Aby mówić do osoby odwiedzającej, należy użyć następującego polecenia głosowego:

- **Alexa odpowiedz <nazwa panelu domofonu EZVIZ>.**
- **Alexa mów do <nazwa panelu domofonu EZVIZ>.**

 Nazwę urządzenia (np. przykład „pokaż kamerę xxxx”) można zmienić w aplikacji EZVIZ. Jeżeli nazwa urządzenia zostanie zmieniona, należy wykryć urządzenie ponownie, aby zaktualizować jego nazwę.

Rozwiązywanie problemów

Co zrobić, jeżeli asystent Alexa nie może wykryć urządzenia?

Sprawdź, czy połączenie internetowe działa prawidłowo.

Ponownie uruchom urządzenie inteligentne i wykryj je w aplikacji Alexa.

Dlaczego w aplikacji Alexa jest wyświetlany stan urządzenia „Offline”?

Być może urządzenie zostało rozłączone z siecią. Ponownie uruchom urządzenie inteligentne i wykryj je w aplikacji Alexa.

Sprawdź, czy router jest połączony z Internetem, i spróbuj ponownie.

 Aby dowiedzieć się, w których krajach dostępny jest asystent Amazon Alexa, skorzystaj z oficjalnej witryny internetowej Amazon Alexa.

2. Korzystanie z asystenta Google

Asystent Google Assistant umożliwia uaktywnianie urządzenia EZVIZ i wyświetlanie podglądu na żywo przy użyciu poleceń głosowych.

Upewnij się, że spełnione są następujące warunki:

1. Aplikacja EZVIZ jest uruchomiona.
2. Opcje „Szyfrowanie wideo” i „Audio” na ekranie „Ustawienia urządzenia” w aplikacji EZVIZ są wyłączone.
3. Uruchomiony moduł Chromecast jest podłączony do telewizora.
4. Aplikacja Google Assistant jest zainstalowana na telefonie.

Aby rozpocząć, wykonaj poniższe kroki:

1. Skonfiguruj urządzenie EZVIZ i upewnij się, że współpracuje ono prawidłowo z aplikacją.
2. Pobierz aplikację Google Home z witryny internetowej App Store lub Google Play Store™ i zaloguj się do konta Google.
3. Naciśnij przycisk „+” w lewym górnym rogu swojej strony głównej (Myhome), a następnie wybierz pozycję „Skonfiguruj urządzenie” z menu, aby wyświetlić okno konfiguracji.
4. Naciśnij przycisk **„Obsługiwane przez Google”** i wyszukaj „EZVIZ”, aby wyświetlić umiejętności EZVIZ.
5. Wprowadź nazwę użytkownika EZVIZ i hasło, a następnie naciśnij przycisk **Zaloguj**.
6. Naciśnij przycisk **Authorize** (Autoryzuj), aby zezwolić asystentowi Google na dostęp do Twojego konta EZVIZ i sterowanie urządzeniami EZVIZ.
7. Naciśnij przycisk **Return to app** (Powrót do aplikacji).
8. Wykonaj powyższe kroki, aby ukończyć autoryzację. Po ukończeniu synchronizacji usługa EZVIZ zostanie uwzględniona na Twojej liście usług. Aby wyświetlić listę zgodnych urządzeń na koncie EZVIZ, naciśnij ikonę usługi EZVIZ.
9. Wypróbuj kilka poleceń. Użyj nazwy kamery utworzonej podczas konfigurowania systemu.

Użytkownicy mogą zarządzać urządzeniami indywidualnie lub zbiorczo. Dodając urządzenia do pomieszczenia, użytkownicy mogą sterować grupą urządzeń równocześnie przy użyciu jednego polecenia.

Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z poniższego łącza:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>



Więcej informacji dotyczących urządzenia znajduje się na stronie www.ezviz.com/eu.

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z ignorowania procedur opisanych w podręczniku. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia występujące w takich okolicznościach.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zniszczenie mienia lub zranienie osób wynikające z nieprawidłowego użycia urządzenia lub ignorowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Ten produkt wykonano zgodnie z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Aby zachować ten stan i optymalnie korzystać z produktu, użytkownicy muszą przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i ostrzeżeń podanych w tym podręczniku.



: Ten symbol oznacza ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub zwarcia elektrycznego.

- To urządzenie powinno być zasilane wyłącznie następującym napięciem: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz.
- Nie wolno zasilać tego urządzenia innym napięciem.
- Należy upewnić się, że wszystkie połączenia elektryczne urządzenia są zgodne z zaleceniami dotyczącymi użytkowania.
- W lokalizacjach komercyjnych należy przestrzegać rozporządzeń dotyczących zapobiegania wypadkom związanym z instalacjami elektrycznymi.
- W obiektach takich szkoły, centra szkoleniowe lub warsztaty musi być dostępny personel monitorujący funkcjonowanie wyposażenia elektronicznego.
- Należy przestrzegać instrukcji dotyczących użytkowania wyposażenia podłączonego do urządzenia.
- Aby uzyskać więcej informacji dotyczących obsługi urządzenia lub bezpiecznego użytkowania urządzenia, należy skontaktować się z wykwalifikowanym personelem.
- Nie wolno podłączać ani odłączać wyposażenia elektrycznego wilgotnymi rękami.
- Podczas instalowania tego urządzenia należy chronić przewody zasilające przed uszkodzeniem.
- Nie wolno samodzielnie wymieniać uszkodzonych przewodów elektrycznych! Należy usunąć uszkodzone podzespoły i skontaktować się z wykwalifikowanym personelem.
- Gniazdo sieci elektrycznej powinno znajdować się w pobliżu urządzenia w łatwo dostępnym miejscu.
- Wyposażenie przełączające (np. odłącznik lub wyłącznik automatyczny) musi być łatwo dostępne i zintegrowane w instalacji budynku w przypadku urządzenia na stałe połączonego z siecią.
- Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy zachować odstęp wokół urządzenia.
- Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych przedmiotami takimi jak gazety, obrusy lub zasłony.
- Nie wolno umieszczać na urządzeniu źródeł nieosłoniętego płomienia, takich jak zapalone świece.
- Nie wolno przekraczać dopuszczalnego zakresu temperatury roboczej urządzenia.
- Należy chronić urządzenie przed strumieniami lub kroplami cieczy. Nie wolno ustawiać na urządzeniu naczyń z cieczami.

Inicjatywy dotyczące korzystania z produktów wideo

Dziękujemy za wybranie produktów EZVIZ.

Technologia wpływa na każdy aspekt naszego życia. Będąc firmą działającą w branży zaawansowanych technologii, jesteśmy coraz bardziej świadomi roli, jaką technologia odgrywa w zwiększaniu efektywności biznesowej i podwyższaniu poziomu jakości życia, ale jednocześnie potencjalnych szkód wynikających z jej niewłaściwego wykorzystania. Na przykład produkty wideo mogą rejestrować rzeczywiste, kompletne i wyraźne obrazy. Zapewnia to wysoką wartość retrospektywną i dokumentowanie faktów w czasie rzeczywistym. Może to jednak także prowadzić do naruszenia uzasadnionych praw i interesów osób trzecich w przypadku niewłaściwego rozpowszechniania, wykorzystywania i/lub przetwarzania danych wideo. Kierując się filozofią „Technologia dla dobra”, firma EZVIZ wymaga, aby każdy użytkownik technologii i produktów wideo przestrzegał wszystkich obowiązujących praw i przepisów, a także przyjętych zasad etycznych, dążąc do wspólnego tworzenia lepszej społeczności.

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi inicjatywami:

1. Każdy człowiek ma uzasadnione prawo do prywatności, a instalacja produktów wideo nie powinna naruszać tego prawa. Należy więc rozważyć i skutecznie ostrzegać o instalowaniu urządzeń wideo w miejscach publicznych, deklarując jednoznacznie zasięg dźwięku dzwonka drzwiowego. Instalując urządzenia wideo w miejscach niepublicznych, należy rozważyć interesy i prawa stron trzecich i stosować procedury takie jak uzyskanie zgody zainteresowanych stron przed instalacją lub rezygnacja z ukrywania instalowanych urządzeń.

2. Urządzenia wideo są używane do rejestrowania rzeczywistych działań w określonym czasie i miejscu oraz w określonych warunkach. Użytkownik powinien więc najpierw rozważyć ustalić swoje prawa w danym kontekście, aby zapobiec naruszeniu wizerunku, prywatności lub innych praw stron trzecich.

3. Podczas korzystania z urządzeń wideo generowane są dane wideo pochodzące z rzeczywistych miejsc i dotyczące rzeczywistych osób, wliczając w to duże ilości informacji biometrycznych (takich jak zdjęcia twarzy), które mogą być dalej wykorzystane lub przetwarzane. Urządzenia wideo nie są w stanie rozpoznać legalnego lub nielegalnego wykorzystania danych wyłącznie na podstawie rejestrowanych przez nie obrazów. Rezultat wykorzystania danych jest zależny od sposobu i celu ich wykorzystania przez administratorów danych. Administratorzy danych powinni więc przestrzegać nie tylko obowiązujących przepisów, rozporządzeń i innych wymagań normatywnych, ale także norm międzynarodowych, zasad moralności społecznej, dobrych obyczajów, powszechnych praktyk i innych opcjonalnych wymagań oraz szanować prywatność, wizerunek, inne prawa i interesy osób.

4. Podczas przetwarzania danych wideo, które są stale generowane przez urządzenia wideo, należy uwzględnić prawa, wartości i inne wymagania zainteresowanych stron. Bezpieczeństwo urządzeń i danych jest więc bardzo ważne. Każdy użytkownik końcowy i administrator danych powinien stosować uzasadnione i niezbędne środki umożliwiające ochronę danych i zapobieganie ich nieautoryzowanemu lub niewłaściwemu ujawnieniu albo niewłaściwemu wykorzystaniu, takie jak kontrola dostępu, wybór odpowiedniego środowiska sieciowego (Internet lub intranet), z którym są połączone urządzenia wideo i nieustanna optymalizacja zabezpieczeń sieci.

5. Urządzenia wideo wniosły ogromny wkład w poprawę bezpieczeństwa społecznego na całym świecie i wierzymy, że będą one również odgrywać ważną rolę w wielu aspektach życia społecznego. Wszelkie nadużycia stosowania urządzeń wideo, powodujące naruszenie praw człowieka lub związane z działalnością przestępczą, są sprzeczne z podstawowym celem innowacji technologicznych i opracowania nowych urządzeń. Każdy użytkownik powinien więc wdrożyć mechanizm oceny i śledzenia sposobów wykorzystania swoich urządzeń, gwarantujący właściwe i rozważne użytkowanie jego produktów w dobrej wierze.